Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3235SB-ADZK-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Domo IP

• Gama Prime

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2880X1620)

• Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus

• 0 Lux

• IR Alcance 50 m

• WDR 120dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Audio

• Alarmas

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880x1620)
Tasa Main Stream	5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps
Tasa Extra Stream	2º:720p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265+/H.265/H.264
Lente	Motorizada 2.7~13.55 mm Autofocus
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	40 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 IN / 1 OUT | Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	148 (d) x 111.4 (An) mm
Peso	970 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso