Ficha técnica JM Distech

UV-IPC6424SR-X25-VF-B

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Cámara IP PTZ | Gama Prime

• 4MP (2688x1520)

• Lente varifocal 4.8~120mm

• Zoom óptico 25X

• IR Alcance 100 m

• Funciones inteligentes

• Smart Intrusion Prevention

• Conteo de personas

• 1024 presets

• RS485

• Salida de vídeo por BNC

• PoE IEEE802.3at

• Impermeable IP67, Antivandálica IK10

• IR CUT

• WDR 120dB

• Audio

• Alarmas

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (26880x1520)
Iluminación mínima	0.003 Lux (color)
Iluminación infrarroja	LEDs IR (100 m)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Óptica	Varifocal 4.8~120mm (Zoom óptico 25X)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Auto tracking, Detección facial, Conteo de personas, Deteccion de audio, Alarma antisabotaje Objeto removido, objeto olvidado
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~ 120° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s
Posiciones preestablecidas	1024
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC12V / PoE+(IEEE 802.3at)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	Impermeable IP67 / Antivandálica IK10 / Protección contra sobretensiones
Dimensiones (sin soporte)	293 mm (Al) x 162(Ø) mm
Peso (sin soporte)	3050 g

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- Instrucciones de uso