CABLEADO MÓDULO IP E/S





5V	E-1	E-2	E-3	E-4	GND

ENTRADA ARMADO

PANEL DE ALARMAS

1A	1C	1NC	2A	2C	2NC	3A	3C	3NC	4A	4C	4NC

SALIDAS
ZONAS / CÁMARAS

PANEL DE ALARMAS

MANUAL TÉCNICO

http://bit.ly/manualVCA
Manual de Referencia Web
NVR-VCA