Ficha técnica JM Distech

SF-AC3002KEMD-IP

Marca: SAFIRE

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de presencia es capaz de identificar a los usuarios y recoger los fichajes realizados. Estos equipos siempre deben contar con pantalla para mostrar la hora real a la que los trabajadores están realizando la identificación.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar.

Su pantalla de 2.4" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Desde el software iVMS-4200 o Safire Control Center se realiza la configuración de usuarios, horarios y turnos, así como la gestión de ausencias y permisos y la obtención de distintos reportes (fichajes, resumen mensual y horas extra, entre otros).

• Safire

• Lector biométrico autónomo de presencia

• Identificación por tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones

• Teclado y pantalla 2.4" TFT a color

• Capacidad 1.000 huellas y 100.000 registros

• Comunicación TCP/IP y USB

• Compatible con software Safire Control Center y IVMS4200

Especificaciones

Modelo	SF-AC3002KEMD-IP
CPU	Linux
Sensor	Óptico
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Tiempo de verificación	< 1 seg
Capacidad	Hasta 1.000 huellas/tarjetas (hasta 10 por usuario)
Registros	100.000 registros y 50.000 registros de asistencia
Modos de identificación	Huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	Tarjeta RFID EM 125 kHz
Pantalla	2.4" LCD TFT a color
Comunicación	TCP/IP, USB, RS485
Salidas	No dispone
Entradas	No dispone
Software	Safire Control Center / Safire Control Center AC / IVMS4200
Alimentación	DC 5 V / 1 A máx.
Grado de protección	Apto para interior
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones	140 (An) x 155 (Al) x 30 (Fo) mm
Peso	400 g

Contenido

- Dispositivo biométrico Safire
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Alimentador