Ficha técnica JM Distech

SF-AC122-F-WIFI

Marca: SAFIRE

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar. Además, dispone de códigos PIN temporales para dar accesos limitados desde su aplicación móvil Tuya Smart.

Su grado exterior IP68 le permite instalarse en la intemperie.

Desde el propio equipo, de forma local, se realiza la configuración de usuarios, credenciales, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Safire

• Control de acceso autónomo

• Acceso por huella, tarjeta EM, contraseña, aplicación móvil y/o combinaciones

• Teclado táctil y carcasa metálica

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26 y WiFi

• Controladora integrada (pulsador y relé)

• Control de tiempo de apertura y cierre

• Apto para exterior IP68

• Compatible con aplicación Tuya Smart para gestión y apertura

Especificaciones

Modelo	SF-AC122-F-WIFI
Capacidad	Hasta 10.000 tarjetas/contraseñas y 300 huellas
Modos de identificación	Huella, tarjeta, PIN, APP y combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz
Entradas/Salidas	Relé NO/NC y pulsador
Comunicación	Wiegand 26 y WiFi
Funciones especiales	Funcionamiento como terminal autónomo o como lector
Alimentación	DC 12 V
Consumo en reposo	≤ 30 mA
Grado de protección	Exterior IP68
APP	Tuya Smart
Funciones a través de APP	Creación de usuarios a través de APP (sólo permiso 24h) / Códigos temporales / Aperturas en remoto
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	76 (An) x 120 (Al) x 24 (Fo) mm
Peso	600 g

Contenido

- Teclado autónomo de control de acceso Safire
- Material de instalación
- Instrucciones de uso