Ficha técnica JM Distech

XS-IPB128CA-4P-WIZCOLOR

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Bullet WizColor

• Gama PRO

• 1/1.8" Progressive CMOS

• 4 Megapíxel (2688×1520)

• Lente 3.6mm

• 0.0005 Lux @ F1.0

• Led blanco 50 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100M BaseT

• SMD Plus

• IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo

• Búsqueda inteligente

• Micrófono incorporado

• Audio

• WDR 120dB

• IR CUT

• MicroSD hasta 256GB

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive CMOS
Lente	3.6mm (H: 94°; V: 50°; D: 113°)
Tasa Main Stream	2688x1520@(1–20 fps) / 2560×1440@(1-25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704 × 576@(1–25 fps) / 704 × 480@(1–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
DORI	64-210 (D), 25.6-84 (O), 12.8-42 (R), 6.4-21 (I)
Iluminación mínima	0.0005 lux@F1.0
Alcance Led	50 m (Luz blanca)
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
SMD Plus	Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo)
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Usando tarjeta microSD o NVR X-Security
Disuasión activa	Flash led rojo y azul / Warning sonoro Activados a partir de un evento de inteligencia artificial
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Audio	1 Entrada / Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR
Almacenamiento interno	MicroSD hasta 256GB
Material	Metal
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/Profile T); CGI
Alimentación	DC 12 V / 3W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	201 (Fo) x 103.8 (An) x 97.8 (Al) mm
Peso	680 g

Contenido

- Cámara IP X-Security Bullet Wizcolor
- Soporte de pared
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones