## Ficha técnica JM Distech

# AJ-TURRETCAM-8-HL-B

Marca: AJAX

## Descripción

Cámara de tipo turret con resolución de 8 megapíxeles y lente de 2.8 mm, diseñada para ofrecer imágenes claras tanto de día como de noche gracias a su visión IR y luz blanca de hasta 50 metros.

Incorpora micrófono integrado, protección IP65, compresión H.265+, WDR y funciones de inteligencia artificial. Compatible con PoE (IEEE802.3at) y ONVIF, su instalación es sencilla y segura.

• AJAX

• Cámara Turret IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840×2160)

• Lente 2.8 mm

• Alcance IR 50 m

• Alcance Luz Blanca 50 m

• Compresión H.265+ / H.264+

• WDR

• Micrófono integrado Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722

• PoE (IEEE802.3at)

• IA

• IP65

• Color negro

• ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor de imagen** | 1/2.7" Progressive scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 8 Megapixel (3840×2160) |
| **Tasa Main Stream** | 8 Mpx (1 ~ 25 FPS) |
| **FOV** | 110º(H), 56º(V), 126º(D) |
| **Compresión** | H.265 / H.264 |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **Alcance IR** | 50 m |
| **Alcance Luz Blanca** | 50 m |
| **Mejoras de imagen** | True WDR/HDR |
| **Almacenamiento** | Ranura MicroSD hasta 256GB |
| **Audio** | Micrófono integrado Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722 |
| **Protocolo de vídeo** | JetSparrow |
| **Interfaz de Red** | Ethernet 100 Mbps |
| **Cifrado** | mTLS |
| **Actualización Firmware** | Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto |
| **Alimentación** | 12 V ± 20%, 1 A PoE 802.3at |
| **Inteligencia Artificial** | Si |
| **Funciones Inteligentes** | Detección de movimiento: La cámara detecta el movimiento mediante el análisis de fotogramas por software. Detección de objetos con IA: Personas, Mascotas, Vehículos |
| **Temperatura de funcionamiento** | −30 °C ~ +60 °C |
| **Humedad de funcionamiento** | Hasta 90% |
| **Grado de protección** | IP65 |
| **Dimensiones** | 103 × 98 × 98 mm |
| **Peso** | 475 g |
| **Color** | Negro |

## Contenido

- Cámara Turret
- Kit de instalación
- Diagrama de instalación
- Guía rápida