Ficha técnica JM Distech

AJ-NVR116-HDC-B

Marca: AJAX

Descripción

• Ajax

• Grabador NVR

• 16 canales

• Ancho de banda soportado hasta 80 Mbps

• Resolución máxima de grabación hasta 8 MP

• Resolución máxima de visualización en directo 8 Megapíxel (3840x2160)

• Salida HDMI

• Compresión H.265/H.264

• Espacio para un HDD de hasta 16 TB

• Compatible con ONVIF/RTSP

• Alimentación 12V DC

• Color negro

Especificaciones

Canales	16
Cámaras compatibles	ONVIF / RTSP
Resolución de grabación	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Salida HDMI	1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720 px
Resolución visualización en directo / reproducción	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF
Formato compresión vídeo	H.265 / H.264
Ancho de banda total	Entrante: Hasta 80 Mbps Saliente: Hasta 40 Mbps
Capacidad de decodificación	1 × canal a 8MP 3 × canal a 5MP 4 × canal a 4MP 4 × canal a 1080p 10 × canal a 720p 16 × canal a 1024 × 576 px
Método de grabación	Programada, detección de movimiento
Funciones Inteligentes	Detección de movimiento Detección de objetos con IA
Almacenamiento interno	1 x HDD 3.5" SATA de hasta 16 TB (no incluido)
Protocolo	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, SNMP, RTSP, UDP, DHCP, DNS, DDNS
Comunicación	1 × RJ-45 Ethernet (10/100 Mbps) panel trasero: 1 × USB 2.0 (Type-A) panel lateral: 1 × USB 2.0 (Type-A)
Acceso remoto	App Smartphone Ajax
Alimentación	Sin jumper instalado en la placa PSU: 8~16 V, 4 A umbral de activación: 8.1 V⎓ ±0.1 V⎓ (cuando sube la tensión) umbral de desactivación: 6.8 V⎓ ±0.5 V⎓ (cuando cae la tensión) Con un jumper instalado en la placa PSU: 12.4~16 V, 4 A umbral de activación: 12.5 V⎓ ±0.1 V⎓ (cuando sube la tensión) umbral de desactivación: 10.5 V⎓ ±0.4 V⎓ (cuando cae la tensión) Hasta 24 W (Alimentador no incluido)
Temperatura de funcionamiento	0ºC ~ 40ºC
Humedad de operación	75%
Dimensiones	212 (Al) x 212 (An) x 64 (Fo) mm
Peso	752 g
Color	Negro

Contenido

- Grabador NVR Ajax
- Panel de montaje SmartBracket
- Cable Ethernet
- Kit de instalación
- Guía rápida