Ficha técnica JM Distech

UT336B

Marca: UNI-T

Descripción

El UT336B es un detector electrónico de fugas de refrigerante, diseñado para localizar pérdidas de gas en sistemas de climatización y refrigeración de forma rápida y fiable. Utiliza un sensor de alta sensibilidad con respuesta inmediata, combinado con avisos acústicos y visuales progresivos que ayudan a identificar la proximidad de la fuga. Además, incorpora sonda flexible y ajuste de sensibilidad, facilitando la detección en diferentes condiciones y zonas de difícil acceso

Está orientado a instaladores y técnicos HVAC/R, siendo una herramienta clave en mantenimiento y diagnóstico. Es especialmente útil en aire acondicionado, refrigeración comercial, equipos industriales o automoción, donde permite detectar microfugas, comprobar estanqueidad y evitar pérdidas de rendimiento o gas. En campo, ayuda a reducir tiempos de localización de averías y asegurar la eficiencia de la instalación, especialmente en intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo

• UNI-T

• Detector electrónico de fugas de refrigerante

• Sensor de semiconductor de alta sensibilidad

• Alarma con señal audible (en función de la cantidad de refrigerante)

• Detecta amplia variedad de refrigerantes (CFCs, HCFCs, HFCs)

• Sensibilidad ajustable hasta 6 niveles

• Uso sencillo y alta fiabilidad

• Auto reset

• Visualización de estado de batería

• Sonda con curva flexible

Especificaciones

Sensor	Semiconductor
Máxima sensibilidad	3g/a
Tiempo de espera	60s
Sensibilidad ajustable	6 niveles
Luz de alarma	6 niveles
Valor de alarma configurable	Si dispone
Alarma audible	Si dispone
Modo silencio	Si dispone
Auto reset	Si dispone
Visualización de estado de batería	Si dispone
Apagado automático	Si dispone
Alimentación	Pilas alcalinas (AA) x4
Vida de la batería	10h
Vida útil del sensor	2 años (2.5h/día)
Temperatura de operación	0 - 50ºC
Humedad de operación	<95%
Dimensiones	190 (Al) x 65 (An) x 43 (Fo) mm (sin incluir sonda)

Contenido

- Detector de fugas de refrigerante
- Pilas alcalinas (AA) x4
- Instrucciones de uso
- Sensor de refrigerante (cuerda)
- Bolsa