
GUÍA DE USO RÁPIDO

MagniTracking NextLabel MT1001

Etiqueta localizadora ultradelgada para paquetes y pertenencias



Antes de empezar

Lee esta guía antes de usar el dispositivo. El NextLabel MT1001 ayuda a localizar paquetes y pertenencias a distancia. Su diseño ultradelgado permite adherirlo a superficies planas.

Activación

1. Corta por la línea punteada para encender la etiqueta. La activación se realiza al cortar esa línea.

Vinculación

2. Solicita a MagniTracking o a tu distribuidor la aplicación de administración y el procedimiento de vinculación vigentes. Durante la vinculación, activa Bluetooth en el teléfono y mantén la etiqueta cerca para facilitar la conexión.

No se especifica aquí un nombre de aplicación; confirma con soporte que la app y el procedimiento correspondan al MT1001.

Especificaciones

Dimensiones	65 × 56 mm
Grosor	0,4 mm (mín.) a 1,2 mm (máx.)
Peso	4 g
Batería	Integrada, no reemplazable; 25 mAh
Autonomía	Hasta 40 días*
Material	Papel impermeable / papel térmico
Temperatura de operación	0 a 45 °C

*La duración depende del uso; las búsquedas audibles frecuentes aceleran el consumo de batería.

Uso y cuidados

Coloca la etiqueta sobre una superficie plana y presiónala según corresponda para asegurar el cierre. No la dobles ni la uses sobre superficies curvas.

Localización mediante red colaborativa

El MT1001 utiliza una red colaborativa para actualizar su ubicación. La posición puede tardar en aparecer. Si la app o plataforma aún no muestra datos, espera hasta 30 minutos y vuelve a actualizar. La guía fuente recomienda intentar la actualización en un lugar donde haya más teléfonos móviles.

Resistencia al agua y polvo

El manual fuente describe el material como papel impermeable / térmico y da instrucciones para conservar el sellado tras la instalación: presiona las cubiertas superior e inferior hasta que el equipo quede sellado. Evita sumergir la batería.

Seguridad de la batería

La batería integrada no es reemplazable. No la sumerjas ni la arrojes al fuego. No la dañes, desmontes ni intentes abrirla. Es desechable: no la recargues. No desmontes el dispositivo; una manipulación inadecuada puede dañarlo.

> **ADVERTENCIA: MANTÉN LAS BATERÍAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

La ingestión puede causar lesiones graves o la muerte en un plazo de 2 horas, por quemaduras químicas y posible perforación del esófago. Si sospechas que un niño ingirió o introdujo una batería, llama de inmediato a los servicios de emergencia o a un centro de toxicología para recibir orientación especializada.

Reciclaje

Al final de su vida útil, lleva el dispositivo/batería a un punto de recolección o reciclaje adecuado. No lo deseches con residuos comunes.

Soporte

Para obtener la aplicación de administración, el procedimiento de vinculación y asistencia, contacta a MagniTracking o a tu distribuidor.

Declaración de cumplimiento FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación determinada.

Interferencia de radio o televisión

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o varias de las medidas siguientes:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.

• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

• Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

• Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia.

El dispositivo ha sido evaluado y cumple los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia. Puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

La indicación de resistencia al agua se limita a lo descrito por el material y las instrucciones de sellado del manual fuente; no se asigna una clasificación IP.