

NVS-S7B

Outdoor Siren

Contenido de la caja.

1 x NVS-S7B
1 x Adaptador de 12V.
1 x Batería de respaldo (montada en el interior)
1 x Marco de silicona
Tornillos, anclajes y tapas de silicona
Documentación.

Consejos antes de usar la sirena


Esta sirena tiene 2 interruptores anti-sabotaje. Si los dos interruptores están pulsados, la alarma se apagará si deja de pulsar alguno de ellos. Esto quiere decir que si alguien intenta arrancar la sirena de la pared o intenta abrir la sirena a la fuerza, la sirena sonará.


Tenga cuidado cuando abra la sirena (para configurarla) o cuando intente moverla de la pared, puede que la sirena suene.

Le recomendamos que conecte la sirena al panel de control antes de montarla sobre la pared.

Layout


NIVIAN


Agujero de montaje
Altavoz
1
Interruptor
anti-sabotaje


2
Interruptor
anti -sabotaje
3
Interruptor de
Encendido/Apagado
4
Botón de conexión

Guía rápida para empezar

Interruptor de encendido de la sirena.

1 Abra la carcasa de la sirena con un destornillador y ponga en On el interruptor 3 de encendido de la sirena.



Tener en cuenta antes del paso 2

- Asegúrese de que ningún retardo esté activado en su panel de control. (Si tiene algún retardo activado, desactívalo primero).
- No excite ningún detector durante la conexión de la sirena, ni esté en en la ventana de detección del monitor.
- No use su control remoto durante la conexión de la sirena.
- Solo puede montar la sirena en la pared, después de haberla conectado a su panel de control.

Recomendaciones

Cuando esté sujetando su alarma, asegúrese de que no esta presionando el interruptor anti-sabotaje 1 : si lo hace es posible que la sirena suene.

2

Conexión de la sirena a su panel de control.

Presione el botón de conexión durante un segundo. 4 El led se encenderá: la sirena ahora, estará en modo Conexión durante 30 segundos.




Presione "Armar" o "Socorro" en su panel de control (no en el control remoto). Escuchará un pitido: la sirena ahora está conectada a su panel de control.

3

Montaje de la sirena/ Asegurar impermeabilidad.


1.

Atornille de manera conjunta, la sirena el marco de silicona en la pared.



2.

Selle los agujeros de montaje con las tapas de silicona.



3.

Vuelva a poner la cubierta frontal de la sirena, junto a la parte trasera y atornillelas juntas.



Uso diario.

Cuando arme su panel de control.

El Led del NVS-S7B se encenderá durante 4 segundos, indicando que el sistema de alarma está armado.

Cuando desarme el panel de control.

El Led del NVS-S7B parpadeará 6 veces, indicando que la sirena está desarmada.

Uso diario.

Si experimenta falsas alarma después de haber conectado su sirena al panel de control, le recomendamos que resete su sirena y la vuelva a conectar a su panel de control.

Protección anti-sabotaje.

Si alguien intenta arrancar la sirena de la pared o fuerza el abrirla, la sirena sonará.

Configuración avanzada.

Reseteo

Presione el botón 4 de conexión durante un segundo.

El led se encenderá: presione el botón 4 de Armar, del control remoto.

Presione el botón de desarmar de su control remoto.

Presione de forma continuada el botón de Conexión de la sirena hasta que no oiga 3 pitidos (unos 7 segundos): todos los accesorios o paneles de control que hubiera conectados serán borrados de la sirena.

Usar la sirena como un sistema de alarma autónomo.

El NVS-S7B puede ser usado como un sistema de alarma autónomo: conectar al menos un control remoto y un detector a la sirena, y la sirena sonará cada vez que el detector sea excitado. (Si la sirena está armada).

La sirena soporta hasta 20 accesorios inalámbrico.

Usar la sirena como un sistema de alarma autónomo.

Presione el botón 4 de conexión durante un segundo. EL Led se encenderá: la sirena ahora está en modo conexión durante 30 segundos.

Active el accesorio, por ejemplo, para el mando del control remoto presionar el botón de desarmar si quiere añadirlo . Escuchará 1 pitido: el accesorio ahora está conectado a la sirena. Si escucha 2 pitidos, el accesorio ya estaba conectado.

Configuración avanzada.

Armar el sistema. Presione el botón de Armar del control remoto. El Led del NVS-S7B se encenderá durante 4 segundos: la sirena está armada.

Desarmar el sistema. Presione el botón de Desarmar del control remoto. El Led del NVS-S7B parpadeará 6 veces: la sirena está Desarmada.

Especificaciones

Radio-Frecuencia
433 MHz (±75KHz)

Distancia de trasmisión (campo abierto).
80 m (in open area)

Entrada
Input:
AC 110V~ 220V/50-60Hz
Output: DC 12V/1A

Batería
7.4V / 300mA

Current (standby)
< 10mA

Alarm current
<200 mA

Volumen
95 dB (at 1m)


Material carcasa
Material carcasa

Condiciones de funcionamieto.
Temperatura
-10°C ~ +55°C
Humedad relativa ≤80% (non-condensing)

Dimensiones
149 x 78 x 42 mm

Peso
175 g

Precauciones sobre el adaptador AC



ATENCIÓN
RIESGO ELÉCTRICO
NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIEGO DE ELECTROCUIÓN, NO MUEVA NINGUNA DE LAS CARCASAS. NO HAY PARTES SEGURAS EN EL INTERIOR PARA SER MANIPULADAS POR UN USUARIO, CONTACTE CON EL PERSONAL CUALIFICADO PARA ELLO

Contiene el logo de alerta para el usuario en la carcasa de "Voltage peligroso" de acuerdo de que el producto puede tener suficiente potencia para electrocutar a una persona.

Conforme al logo, el usuario está informado de la importancia de operar y mantener el dispositivo según las instrucciones indicadas anteriormente.

Para evitar incendios o golpes de calor, no exponer este producto a la lluvia o humedad. El aparato no debe estar expuesto a goteos, salpicaduras y ningún objeto que contenga líquidos.

Estandars



Este producto lleva el sello del gasto eléctrico y de equipos electrónicos cumpliendo la normativa de 2012/19/EU en vista de ser reciclado o minimizar el impacto con el medio ambiente. Para más información contacte con las autoridades regionales de su país. Los productos fuera de esta normativa suponen un alto riesgo para el ser humado y el medio ambiente.

CE

Conforme a las leyes europeas el producto cumple con los requerimientos esenciales de acuerdo a la normativa 2014/53/EU

RoHS2

Este producto fue diseñado y manipulado, de acuerdo la normativa 2011/65/EU Europea y el Consejo de Restricción sobre el uso de materiales peligrosos en equipos electrónicos y eléctricos, considerando que se cumple con los máximos establecidos por TAC

Hecho en China


NIVIAN