
ETHERNET SOBRE COAXIAL

Esquema compatibildades LR1002/LR1002-1ET/LR1002-1EC


Podemos tener un Switch ePoE y una cámara ePoE, para eso vamos a necesitar un LR1002 en el Switch y otro en la cámara y se unen con cable coaxial.




Otra opción es tener un Switch ePoE y que la cámara sea PoE standard, para eso necesitaremos un LR1002 en el Switch y en la cámara un LR1002-1ET para transformar lo que le llega y que la cámara PoE standard lo entienda:



La otra opción es tener un Switch normal y una cámara ePoE, por lo que se necesita en el lado del Switch un LR1002-1EC que transforme lo que le llega en ePoE y en el lado de la cámara ePoE un LR1002



La última opción, sino tenemos nada ePoE, lo que tendremos será que usar tanto el LR1002-1EC en el lado del Switch y un LR1002-1ET en el lado de la cámara con PoE standard



En conclusión, en los dispositivos ePoE vamos a necesitar el LR1002 y en lo que queramos convertir en ePoE un transformador, LR1002-1ET (para una cámara) o LR1002-1EC (para los switch).