
GUIA RAPIDA SISCOM F25

PARTES DEL SISCOM

1. Conector Antena
2. Porta SIM "SIM habilitada para NB-IoT"
3. Módulo wifi
4. Entradas 1,2 y salidas
5. Alimentación principal
6. Conector RJ45
7. Alimentación secundaria
8. Entradas 3 (A) y 4(B)
9. LTE
10. LAN
11. COM



LEDS DE ESTADO

- En verde intermitencia rápida estado es correcto
- En rojo intermitente rápido estado con problemas

SISCOM CLOUD


cloud-siscom.com



- **Registrar empresa:** gestión de los equipos, instaladores y usuarios.
- **Registrar usuario:** la empresa asocia la cuenta como instalador o usuario.

PROGRAMACIÓN

1- SisCom-F25 debe tener conexión a internet para poder acceder a la programación y asociarlo a la empresa.

2- Acceder con la cuenta registrada al cloud y añadir equipo utilizando el código ID:XXXXXXXXXXXX que viene en el SisCom-F25 

APP SISCOM LINK

- **Acceso al cloud:** permite gestionar y dar de alta equipos SisCom-F25
- **Notificaciones push:** mensajes instantáneos desde el cloud a los dispositivos móviles.
- **Bluetooth:** conexión por bluetooth si el equipo no esta conectado al cloud.

Descargue el manual completo a través del QR