
RB10Lite

4K BYOM VideoBar



Quick Start Guide

English | Italiano | Español | Français | اللغة العربية


Pack List

IT: Elenco Imballaggio


ES: Lista de Embalaje


FR: Liste de Box


AR: الضمان وحقوق














Front View

IT: Vista Frontale

ES: Vista Frontal

FR: Vue Avant

AR: جهاز التحكم عن بعد



1. Loudspeaker

IT: 1. Altoparlante
ES: 1. Altavoz
FR: 1. Haut-parleur
AR: 1. مكبر الصوت

2. Camera

2. Fotocamera
2. Cámara
2. Caméra
2. الكاميرا

3. Microphone Array

3. Array microfono
3. Conjunto de micrófonos
3. Ensemble de microphones
3. مجموعة الميكروفونات

4. IR Window


4. Finestra IR
4. Ventana IR
4. Fenêtre IR
4. نافذة الأشعة تحت الحمراء

5. Power Indicator

5. Indicatore di alimentazione
5. Indicador de alimentación
5. Indicateur d’alimentation
5. مؤشر الطاقة

Back View

IT: Vista Posteriore ES: Vista Posterior FR: Vue Arrière AR: الأسلاك



1. Reset Button
2. Firmware Update Button
3. USB3.0 Port
4. LAN Port
5. POWER Port
6. HDMI Port
7. USB-C Port
8. Security Lock

IT: 1. Pulsante di ripristino
2. Pulsante di aggiornamento firmware
3. Porta USB3.0
4.Porta LAN
5. Porta POWER
6. Porta HDMI
7. Porta USB-C
8. Blocco di sicurezza

ES: 1. Botón de reinicio
2. Botón de actualización de firmware
3. Puerto USB3.0
4. Puerto LAN
5. Puerto POWER
6. Puerto HDMI
7. Puerto USB-C
8. Bloqueo de seguridad


FR: 1. Bouton de réinitialisation
2. Bouton de mise à jour du micrologiciel
3. Port USB3.0
4. Port LAN
5. Port POWER
6. Port HDMI
7. Port USB-C
8. Verrou de sécurité

AR: 1. زر إعادة الضبط
2. زر تحديث البرنامج الثابت
3. منفذ USB3.0
4. منفذ LAN
5. منفذ POWER
6. منفذ HDMI
7. منفذ USB-C
8. قفل أمان

Dimension

IT: Dimensioni ES: Dimensiones FR: Dimensions AR: التثبيت على الحائط

Unit: mm
IT: Unità: mm
ES: Unidad: mm
FR: Unité : mm
AR: الوحدة: مم




TV Mounting

IT: Montaggio TV

ES: Montaje en TV

FR: Support TV

AR: تركيب التلفزيون




Wall Mounting

IT: Montaggio a parete

ES: Montaje en pared


FR: Fixation murale

AR: تركيب على الحائط



Connection

IT: Connessione ES: Conexión FR: Connexion AR: الاتصال




Remote Control

IT: Telecomando

ES: Control remoto

FR: Télécommande

AR: جهاز التحكم عن بعد



No.	Name (EN)	Nome (IT)	Nombre (ES)	Nom (FR)	الاسم (AR)
1	Camera On/Off	Accensione/Spegnimento della fotocamera	Encender/Apagar cámara	Allumer/Éteindre la caméra	تشغيل/إيقاف الكاميرا
2	Menu	Menu	Menú	Menu	القائمة
3	Directions	Direzioni	Direcciones	Directions	الاتجاهات
4	Volume +/-	Volume +/-	Volumen +/-	Volume +/-	الصوت +/-
5	Reserve	Riserva	Reserva	Réserver	احتياطي
6	Preset 1	Preimpostazione 1	Preajuste 1	Préréglage 1	الإعداد المسبق 1
7	Preset 2	Preimpostazione 2	Preajuste 2	Préréglage 2	الإعداد المسبق 2
8	Preset 3	Preimpostazione 3	Preajuste 3	Préréglage 3	الإعداد المسبق 3
9	Power	Potenza	Potencia	Puissance	طاقة
10	Return	Ritorno	Regresar	Retour	عودة
11	OK	OK	OK	OK	موافق
12	Microphone Mute	Disattivazione delmicrofono	Silenciar micrófono	Mise en sourdine du microphone	كتم الميكروفون
13	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	زووم
14	Speaker Mute	Disattivazione dell’altoparlante	Silenciar altavoces	Mise en sourdine des haut-parleurs	كتم السماعة
15	Layout Switch	Commutazione del layout	Cambio de diseño	Commuter la disposition	تبديل التخطيط
16	AI	AI	AI	AI	الذكاء الاصطناعي
17	Preset	Preimpostazione	Preajuste	Préréglage	الإعداد المسبق

Warranty & Copyright

IT: Garanzia e Copyright ES: Garantía y Derecho s de Autor FR: Garantie et Droit d’Auteur AR: الضمان وحقوق الطبع والنشر

EN: If failure caused by non-human causes occurs within three years from the product’s purchase date, you may enjoy the warranty service of the product.
Copyright © ROCWARE 2025. All rights reserved.

IT: Se si verifica un guasto causato da cause non umane entro tre anni dalla data di acquisto del prodotto, è possibile usufruire del servizio di garanzia del prodotto.
Copyright © ROCWARE 2025. Tutti i diritti riservati.

ES: Si una falla causada por causas no humanas ocurre dentro de tres años desde la fecha de compra del producto, puede disfrutar del servicio de garantía del producto.
Derechos de autor © ROCWARE 2025. Todos los derechos reservados.

FR: Si une défaillance due à des causes non humaines survient dans les trois ans suivant la date d'achat du produit, vous pouvez bénéficier du service de garantie du produit.
Copyright © ROCWARE 2025. Tous droits réservés.

AR: إذا حدث عطل بسبب أسباب غير بشرية خلال ثلاث سنوات من تاريخ شراء المنتج، يمكنك الاستفادة من خدمة الضمان الخاصة بالمنتج.
حقوق الطبع والنشر © ROCWARE 2025. جميع الحقوق محفوظة.

ROCWARE®

Scan Me with Google For User Manual
IT: Scansionami con Google per il manuale dell’utente
ES: Escanéame con Google para el manual de usuario
FR: Scannez-moi avec Google pour le manuel de l’utilisateur
AR: امسحني باستخدام Google للحصول على دليل المستخدم

Rocware Corporation

3-1, No.2 Honghui Industrial Park, Xin'an Street,
Bao'an District, Shenzhen, China
www.rocware.com

Part No.
079.79.11010311_V1.0