CÓMO ACTUALIZAR LOS MONITORES SAFIRE SERIE DS60

HOW TO UPGRADE SAFIRE DS60 SERIES MONITORS

ESPAÑOL

Para actualizar un monitor Safire de la serie DS60, siga los siguientes pasos:

1. Acceda a los ajustes del monitor.

2. Navegue hasta la opción "Sistema" (Imagen 1).




Imagen 1

3. Haga click en "Actualización del sistema" (Imagen 2).




Imagen 2

4. Asegúrese de que el monitor tiene conexión a internet y seleccione la opción "Sistema de actualización en línea" (Imagen 3).




Imagen 3

El monitor buscará nuevas actualizaciones en línea. En el caso de que encuentre una nueva versión, procederá a instalarla (Imagen 4), y en el caso de que no, mostrará un mensaje en el que se indica que ya está instalada la última versión.




Imagen 4

5. Si el monitor encuentra una nueva versión, se reiniciará automáticamente al finalizar el proceso de actualización, y podrá usarlo con normalidad.

ENGLISH

To upgrade a Safire DS60 series monitor, follow the steps below:

1. Access the monitor settings.

2. Navigate to the "System" option (Image 1).




Image 1

3. Click on "System Update" (Image 2).




Image 2

4. Make sure that the monitor is connected to the Internet and select the "Online Update System" option (Image 3).




Image 3

The monitor will check for new updates online. If it finds a new version, it will proceed to install it (Image 4), and if not, it will display a message indicating that the latest version is already installed.




Image 4

5. If the monitor installs a new version, it will automatically restart at the end of the upgrade process and you will be able to use it normally.