
Medidas de seguridad

— Las siguientes imagenes son meramente ilustrativas. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en las imagenes.

Limpieza




1 Limpia el producto con un trapo limpio, suave y seco.



- No utilices productos quimicos que contengan alcohol, disolvente o detergentes tales como cera, benceno, diluyentes, pesticidas, ambientadores, lubricantes o limpiadores al producto




- No rocies agua ni detergente directamente sobre el producto.



2 Moja un trapo suave y seco en agua y escurrelo bien para limpiar el exterior del producto

Electricidad y seguridad



No utilices un cable de alimentacion o un enchufe en mal estado, ni una toma de corriente suelta.

- Podria producirse una descarga electrica o un incendio.




No utilices varios aparatos en una misma toma de corriente.

- Las tomas de corriente sobrecalentadas pueden provocar un incendio.




No toques el enchufe con las manos mojadas. De lo contrario, podrias sufrir una descarga electrica.



Conecta el enchufe a una toma de corriente con conexion a tierra (solo para dispositivos aislados de tipo 1)

- Podria producirse una descarga electrica o una lesion.



No dobles ni tires del cable de alimentacion con fuerza. Ten cuidado de no dejar el cable de alimentacion debajo de un objeto pesado.

- Un cable en mal estado puede provocar un incendio o una descarga electrica.



No coloques el cable de alimentacion ni el producto cerca de fuentes de calor.


- Podria producirse un incendio o una descarga electrica.

Instalacion



NO COLOQUES VELAS, REPELENTES DE INSECTOS NI CIGARRILLOS SOBRE EL PRODUCTO. NO INSTALES EL PRODUCTO CERCA DE FUENTES DE CALOR.

- Podria producirse un incendio



Pide a un tecnico que instale el soporte de pared.

- La instalacion por parte de una persona no cualificada puede provocar lesiones.
- Utilice soportes homologados.



No instales el producto en espacios con poca ventilacion, como una estanteria o un armario.

- Un aumento de la temperatura interna puede provocar un incendio.




No instale el producto sobre una superficie inestable o que vibre (una estanteria poco segura, una superficie inclinada, etc.).

- El producto podria sufrir y/o provocar lesiones.
- El uso del producto en un lugar con vibraciones excesivas puede causar roturas o provocar un incendio.




Los aceites aptos para el consumo humano pueden causar roturas o deformar el producto. No instales el producto en la cocina ni cerca de la encimera.




Instala el producto a una distancia minima de 10 cm de la pared para permitir la ventilacion.

- Un aumento de la temperatura interna puede provocar un incendio.

Operacion




- No tapes la rejilla de ventilacion del producto. El producto podria no funcionar correctamente debido a un posible sobrecalentamiento.



Dejar la pantalla fija en una imagen estatica durante un periodo prolongado puede provocar el efecto de "imagen residual" o pixeles defectuosos.

- Activa el modo de ahorro de energia o un salvapantallas con imagenes en movimiento si no vas a utilizar el producto durante un periodo prolongado.



Ventilacion

Instalacion en una pared perpendicular

A Minimo 100 mm

B Temperatura ambiente: Entre 0~40℃

- Al instalar el producto en una pared perpendicular, deje un espacio de al menos 100 mm entre el producto y la superficie de la pared para permitir la ventilacion y asegurese de que la temperatura ambiente A se mantenga entre 40℃