
BCS0854-v1.2



Cámara de seguridad para coche con doble lente 4G


MANUAL DE USUARIO

Nota: La imagen de la cámara irt del manual del usuario es meramente ilustrativa; por favor, tome el objeto físico como referencia.


ÍNDICE

Lista de embalaje	01
Introducción al aspecto de la cámara	02
Descargar la aplicación	05
Registrarse e iniciar sesión	06
Añadir la cámara a la APP e instalación en coche	08
Interfaz de la aplicación	13
Preguntas frecuentes	14


LISTA DE EMBALAJE



Introducción al aspecto de la cámara



Introducción al aspecto de la Cámara



Introducción al aspecto de la Cámara

Luz de estado	
La luz de estado parpadea rápidamente	El dispositivo se está conectando a la red.
La luz azul es sólida	la cámara se ha conectado a la red o se encuentra en funcionamiento.
La luz azul y la luz roja parpadean alternativamente de forma lenta (2 segundos de luz roja, 2 segundos de luz azul).	Atrasos en el pago de la tarjeta SIM
La luz azul y la luz roja parpadean rápidamente de forma alterna (luz roja durante 1 segundo, luz azul durante 500 ms)	El dispositivo no reconoce la tarjeta SIM

Restablecer	En estado de encendido, utilice un pincho y mantenga pulsado el botón de reinicio durante aproximadamente 5 segundos. Suelte el botón cuando oiga que el dispositivo emite el mensaje «reinicio del sistema»
PM	Mantenga pulsado el botón PM durante aproximadamente 3 segundos para activar o desactivar el «modo de privacidad». Cuando el «modo de privacidad» está activado, la cámara trasera y el micrófono se apagarán, lo que ayuda a proteger la privacidad dentro del coche.
Tarjeta SIM	Solo es compatible con tarjetas Nano 4G (no es compatible con 2G/3G/5G)
Ranura de tarjeta TF	Seleccione una tarjeta TF de una marca conocida con una capacidad no superior a 128 GB.

Descargar la app

Opción I: Escanea el siguiente código QR para descargar UBox ProAPP a tu móvil.


Descargar la app (IOS&Android)

Opción 2: Busca la aplicación «UBox Pro» y descárgala desde Google Play para Android o desde App Store para iOS.

Nota importante:
·Confirme el icono de UBox Pro App (como se muestra a 1.a derecha) antes de descargar! o.
De 1.a contrario: no podrá añadir 1.a cámara correctamente.


Registrarse e iniciar sesión

1. Registra una cuenta con tu dirección de correo electrónico. Te recomendamos que verifiques tu cuenta por correo electrónico para poder recuperar la contraseña en caso de que la olvides.



Registrarse e iniciar sesión

2. Establece una contraseña para su cuenta y anótela para no olvidarla. La contraseña es una combinación de entre 8 y 32 dígitos y letras.




Notas: Haz clic en «Permitir» o «Aceptar» mientras descargas la aplicación y configura una cuenta, para que la aplicación pueda acceder a algunos permisos del teléfono móvil (cámara, ubicación, almacenamiento, micrófono, notificaciones y datos inalámbricos); de lo contrario, es posible que su cámara tenga menos funciones o una configuración incompleta.

Añada la cámara a la aplicación de su teléfono e instale la cámara en el coche.

1. Busque el puerto OBD del coche, una interfaz trapezoidal, normalmente situada debajo del volante. Los diferentes modelos de coche pueden tener la interfaz OBD en diferentes ubicaciones.

2. Utilice el cable OBD que viene con la cámara para conectar el coche a la cámara, de modo que la batería del coche proporcione una alimentación estable a la cámara.




Consejo: Desliza los dos interruptores del OBD a su posición central.

3. Inserta la tarjeta SIM y la tarjeta TF en la cámara, luego coloca el interruptor de la cámara en la posición ON para encenderla.

Añada la cámara a la aplicación de su teléfono e instale la cámara en su coche.


4. Utiliza el pin proporcionado para restablecer la cámara una vez (método de restablecimiento: pulse y mantenga pulsado el botón de restablecimiento durante aproximadamente 5 segundos. Suelta el botón cuando oigas que el dispositivo emite el mensaje «restablecimiento del sistema»).

Cuando el indicador de estado se ilumine con una luz azul fija y se escuche el mensaje «La cámara está lista para iniciar el emparejamiento», significará que la cámara está preparada.
5. En primer lugar, activealas funciones «Bluetooth» y «Ubicación» de tu teléfono, luego abre la aplicación UBox Pro, haz clic en «Añadir dispositivo» y, a continuación, haz clic en «Siguiente».



Añada la cámara a la aplicación de su teléfono e instale la cámara en su coche.

El teléfono detectará las cámaras cercanas a través de Bluetooth. Haga clic en la cámara detectada y, a continuación, haga clic en «Siguiente»; la cámara comenzará a vincularse con la aplicación del teléfono.
7. Cuando aparezca una ventana emergente en el teléfono con el mensaje «Enhorabuena. Dispositivo instalado correctamente», significará que la cámara se ha vinculado correctamente a la aplicación del teléfono.




Añada la cámara a la aplicación de su teléfono e instale la cámara en su coche.

8. Mientras obstruya la imagen de la cámara en su teléfono, ajuste la posición de la cámara. Puede ajustar el ángulo de la cámara mediante el mando giratorio. Esto le permite determinar una posición adecuada para instalar la cámara en el parabrisas delantero, asegurándose de que la posición no obstruya la visión del conductor.

9-Limpie el cristal en la zona de instalación con un paño limpio o una toallita húmeda y, a continuación, coloque la pegatina electrostática para cristal que se incluye con la cámara.


10- Utilice la cinta adhesiva 3M incluida para pegar la base de montaje sobre la pegatina electrostática.
Cabe destacar que la base de montaje tiene una orientación específica: el ángulo recto debe quedar hacia abajo y el ángulo redondeado hacia arriba.

11. A continuación, instale correctamente la cámara en la base de montaje.



Añada la cámara a la aplicación de su teléfono e instale la cámara en su coche.

12. Coloque el cable de alimentación de la cámara de forma que el cableado quede ordenado y no obstaculice la conducción.



Introducción a interfaz de App

Ventana superior: la imagen de la cámara frontal
Ventana inferior: la imagen de la cámara trasera



1 - Nombre de la cámara
2 -Hora de la cámara
3 -Latitud y longitud de la ubicación de la cámara
4 - Captura de pantalla
5 -Grabación
6 -Ajustes
7 - Usuario online
8-Señal 4G de la cámara
9 - Velocidad de circulación del coche
10 - Posición de la cámara y mapa
11 - Resolución del vídeo
12 - Visualización en modo horizontal
13 - Alternar entre el almacenamiento en la nube y la visualización del contenido de la tarjeta TF
14 - Sonido de la cámara
15 - Intercomunicador

Preguntas frecuentes

Q1: ¿Esta cámara tiene batería?
R: Esta cámara no tiene batería interna; debe alimentarse con la batería del coche y conectarse mediante un cable OBD.

Q2: ¿Cómo se conecta esta cámara a Internet? ¿ Se puede conectar por wifi?
R: Se trata de una cámara de vigilancia para coche con 4G. Se conecta a la red 4G mediante una tarjeta SIM para acceder a Internet. No admite conexión WiFi. La cámara cuenta con un módulo de red 4G integrado ³ pero no dispone de módulo de red WiFi.

Q3: ¿Tengo que recargar los datos de la tarjeta SIM de la cámara? ¿Dónde puedo recargar los datos?
R: Si se agota o caduca el paquete de datos de la tarjeta SIM ⁴ deberá adquirir un nuevo paquete de datos para la tarjeta SIM. Si está utilizando la tarjeta SIM que viene con la cámara ⁵ puede comprar un nuevo paquete de datos en la aplicación UBox Pro o en la página web oficial de la tarjeta SIM. La tarjeta SIM que viene con la cámara incluye una determinada cantidad de datos gratuitos para su uso.

Q4: ¿Para qué sirve el botón «PM» de la cámara?
R: El botón PM sirve para activar o desactivar el «modo de privacidad». Mantén pulsado el botón PM durante unos 3 segundos para activar o desactivar el «modo de privacidad». Cuando el «modo de privacidad» está activado ⁶ la cámara trasera y el micrófono se desactivan ⁷ lo que ayuda a proteger la privacidad en el interior del vehículo.

Q5: ¿Para qué sirve el plástico que viene en la caja?
R: Se trata de una pegatina electrostática para cristales. Una vez determinada la posición de instalación de la cámara ⁸ primero se coloca esta pegatina electrostática y ⁹ a continuación ¹⁰ se fija la cámara a ella. Esto protege el cristal del coche y ¹¹ además ¹² facilita la retirada posterior de la cámara.

Preguntas frecuentes

P6: ¿A qué distancia puede detectar esta cámara de vigilancia para coches cuándo el vehículo está aparcado y parado?
A: Esta cámara de vigilancia para automóviles está equipada con sensores de radar en la parte delantera y trasera, respectivamente, que pueden detectar objetos en movimiento a una distancia de hasta 3 metros por delante y 5 metros por detrás.

Q7: ¿Tengo que insertar una tarjeta TF en la cámara de vigilancia del coche?
R: Se recomienda insertar una tarjeta TF en la cámara de vigilancia. De este modo, los vídeos grabados por la cámara cuando detecta objetos en movimiento u otras vibraciones, así como los vídeos grabados durante la conducción, se almacenarán en la tarjeta TF. Recomendamos elegir una tarjeta de marca con una capacidad de almacenamiento que no supere los 128 GB.

Q8: ¿Cómo puedo compartir la cámara con mi familia?
R: Pulsa el icono en la interfaz de la lista de dispositivos e introduce la cuenta de UBox Pro de la otra persona. El requisito previo es que la otra persona tenga una cuenta en la aplicación Ubox Pro y que el país en el que está registrada su cuenta y el país desde el que inicia sesión sean los mismos que los tuyos.

P9: ¿Qué significa «Sensibilidad del sensor G» en el menú «Detección de movimiento»?
La cámara incorpora un sensor de gravedad. Cuando el coche sufre un golpe o una sacudida, el sensor de gravedad de la cámara puede detectar estas acciones. Cuanto mayor sea el valor de «sensibilidad del sensor G», mayor será la sensibilidad de la cámara a la hora de detectar estas acciones. Recomendamos ajustar la sensibilidad a un nivel medio durante la conducción, sin que sea demasiado alta. Cuando el coche está aparcado, la sensibilidad se puede ajustar a un valor más alto.

Q10: ¿Cómo se desactivan las notificaciones push de la cámara?
A: Haz clic en el icono.IO. en la interfaz de la lista de dispositivos, desactiva las notificaciones push de la cámara.

Preguntas frecuentes

Q11: ¿Cómo se reinicia la cámara?
A:Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el botón de reinicio con un alfiler durante unos 5 segundos. Suelte el botón cuando oiga que el dispositivo emite el mensaje «reinicio del sistema».

Q12: Al añadir la cámara a la aplicación UBoxApp, la luz de estado no se mantiene azul fija. ¿Qué debo hacer?
A:En primer lugar, reinicie la cámara una vez; Si la luz de estado sigue sin cambiar tras el reinicio, selecciona «La luz azul no permanece encendida de forma constante, haz clic aquí» en uno de los pasos del proceso de emparejamiento. En la ventana emergente, siga las instrucciones que aparecen en pantalla según el estado real de parpadeo de la luz de estado.

Q13: Me indica que hay que configurar el APN manualmente. ¿Dónde puedo encontrar la información del APN?
A:Si utiliza la tarjeta SIM que viene con la cámara, póngase en contacto con el servicio técnico de la cámara o con el servicio de atención al cliente del vendedor de Amazon para obtener la información del APN. Si utiliza su propia tarjeta SIM, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su operador de telefonía móvil para solicitar la información del APN.